

Instrukcja obsługi – Pilot uniwersalny 4629#.

Wyszukiwanie z użyciem listy kodów

1. Znajdź kod urządzenia na liście kodów. Kody są sortowane według typu urządzenia i nazwy marki. Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie jest w stanie czuwania).
2. Naciśnij na pilocie uniwersalnym przycisk z nazwą typu urządzenia które chcesz obsługiwać - jak TV, DVB-T, itp
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC aż dioda się zaświeci. Następnie wpisz kod Twojego urządzenia (z listy kodów), czerwona dioda zgaśnie.
4. Skieruj pilot w stronę urządzenia i naciśnij przycisk zasilania (POWER). Jeśli urządzenie się wyłączy, oznacza to iż ten pilot jest gotowy do działania.

Jeśli urządzenie nie wyłączy się, należy powtórzyć kroki od 1 do 3 – wybierając inny kod z listy kodów wymienionych dla marki Twojego urządzenia.

Automatyczne wyszukiwanie

1. Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie jest w stanie czuwania).
2. Skieruj pilot w stronę urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy jednocześnie przycisk z rodzajem urządzenia które chcesz obsługiwać (TV, DVB-T, DVD, itp.) wraz z przyciskiem "OK". Na pilocie powinna zacząć migać czerwona dioda – oznacza to że pilot wysyła do urządzenia sygnał wyłączenia (Power OFF) w jednosekundowych odstępach.
3. W momencie gdy urządzenie się wyłączy, oznacza to że pilot znalazł właściwy kod dla obsługiwanego urządzenia. Należy wtedy nacisnąć przycisk POWER w celu zapisania konfiguracji.
4. Następnie należy sprawdzić czy pozostałe funkcje pilota działają poprawnie (głośność, przełączanie kanałów, itp.). Jeśli funkcje te działają poprawnie – oznacza to odnalezienie prawidłowego kodu dla posiadanego urządzenia. Jeśli któraś z funkcji pilota działa nieprawidłowo – należy powtórzyć procedurę w punktach 1 – 3.